

Multi 3630 IDS

Genel bakış

Multi 3630 IDS ölçüm cihazı ile hızlı ve güvenilir ölçümler (pH, iletkenlik, oksijen) yapabilirsiniz.

Ölçüm cihazı Multi 3630 IDS maksimum kullanım konforu, güvenilirlik ve ölçüm hassasiyeti sunar.


Tuş alanı

Tuşlar uçlarından görünür şekilde <.> kenetlenir.

Tuş sembolü (örn. <ENTER>), genel olarak tuşa kısa bir şekilde basma anlamındadır (2 saniyeden az). Tuşa uzun basma (yaklaşık 2 saniye) tuş sembolünün altında bir çizgi (örn. <ENTER__>) ile gösterilir.


<F1> <F1__> <F2> <F2__>	Duruma bağlı fonksiyon (ekranda gösterilir)
<On/Off>	Ölçüm cihazının açılması/kapatılması
<M>	Ölçülen değişkenin seçilmesi
<CAL> <CAL__>	Kalibrasyon yönteminin çağırılması Kalibrasyon verilerinin gösterilmesi
<STO> <STO__>	Ölçüm değerinin manüel olarak kaydedilmesi Otomatik kaydın konfigüre edilmesi ve başlatılması
<RCL> <RCL__>	Manüel kaydedilen ölçüm değerlerinin görüntülenmesi Otomatik kaydedilen ölçüm değerlerinin görüntülenmesi
<▲><▼> <◀><▶>	Menü kontrolü, navigasyon
<ENTER> <ENTER__>	Ölçüm ayarları için menünün açılması / girişlerin onaylanması Sistem ayarları için menünün açılması
<AR>	Ölçüm değerinin dondurulması (HOLD - fonksiyonu) AutoRead ölçümünün açılması/kapatılması
<PRT> <PRT__>	Verilerin arabirime (USB) gönderilmesi Otomatik USB çıkışının konfigüre edilmesi ve başlatılması
<ESC>	İşlemin iptal edilmesi

Ekran(Örnek: pH-ölçümü)



1	Durum bilgileri
2	Ölçüm değeri (birimli)
3	Ölçülen değişken
4	Sürekli ölçüm değeri kontrolü (CMC-fonksiyonu)
5	Sensör sembolü (kalibrasyon değerlemesi)
6	Sıcaklık ölçüm değeri (birimli)
7	Orta menü tuşları ve tarih/saat

Jak sahası /bağlantıları



1	Dijital sensörler (pH, iletkenlik, oksijen)
2	USB-B-arabirimi (cihaz)
3	USB-A-arabirimi (sunucu)
4	Fişli güç kaynağı için bağlantı
5	Servis arabirimi

İlk kullanım

1	Birlikte verilen akü takılmalıdır. Doğru şekilde yerleştirilmesine dikkat ediniz
2	Gerekirse fişli güç kaynağı takılmalıdır. Aküler şarj edilir.
3	<On/Off> tuşu ile ölçüm cihazı açılır.



Dikkat

Kullanılan sensörler için güvenlik uyarılarını dikkate alınız. Sensörlere ilişkin kullanım kılavuzlarını beraberinde verilen CD'de veya internette bulabilirsiniz: www.WTW.com adresinde bulabilirsiniz.